ＡＶ調整卓　　ＳＶ－Ｅ３３ＥＬ－３

■ 仕　様

＊0dB=1V

電源		ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
映像部	入力回路	カメラ入力　：映像４回路　ＶＢＳ１．０Ｖ（ｐ－ｐ）　７５Ω　ＢＮＣ接栓 ＤＶＤ（ＶＴＲ）：映像３回路　ＶＢＳ１．０Ｖ（ｐ－ｐ）　７５Ω　ＢＮＣ接栓 音声３回路　ステレオ　１０ｋΩ　－１０ｄＢ＊　不平衡　ピンジャック 効果　：映像１回路　ＶＢＳ１．０Ｖ（ｐ－ｐ）　７５Ω　ＢＮＣ接栓 予備　：映像１回路　ＶＢＳ１．０Ｖ（ｐ－ｐ）　７５Ω　ピンジャック 音声１回路　ステレオ　１０ｋΩ　－１０ｄＢ＊　不平衡　ピンジャック
	出力回路	ライン　：映像３回路　ＶＢＳ１．０Ｖ（ｐ－ｐ）　７５Ω　ＢＮＣ接栓 音声３回路　１０ｋΩ　０ｄＢ＊　平衡　着脱式ターミナルブロック 主モニター　：映像１回路　ＶＢＳ１．０Ｖ（ｐ－ｐ）　７５Ω　ＢＮＣ接栓 ＤＶＤ（ＶＴＲ）：映像１回路　ＶＢＳ１．０Ｖ（ｐ－ｐ）　７５Ω　ＢＮＣ接栓 音声１回路　１０ｋΩ　－１０ｄＢ＊　不平衡　ピンジャック
音声部	入力回路	アナウンスマイク：１回路　１０ｋΩ　－５０ｄＢ＊　電子バランス　ダイナミック型 ３Ｐ　メタコン マイク　：２回路　１０ｋΩ　－５０ｄＢ＊　電子バランス　ダイナミック型 着脱式ターミナルブロック ＣＤ　：１回路　ステレオ　１０ｋΩ　－１０ｄＢ＊　不平衡　ピンジャック ＭＤ／カセット　：１回路　ステレオ　１０ｋΩ　－１０ｄＢ＊　不平衡　ピンジャック リモートマイク　：１回路　１０ｋΩ　０ｄＢ＊　不平衡　ピンジャック マイク／ワイヤレスチューナー：１回路　１０ｋΩ　－５０ｄＢ＊　電子バランス 着脱式ターミナルブロック
	出力回路	ライン　：３回路　０ｄＢ＊　電子バランス　着脱式ターミナルブロック モニター　：１回路　－１０ｄＢ＊　不平衡　ピンジャック スタジオ連絡：１回路　－１０ｄＢ＊　不平衡　ピンジャック 録音　：１回路　－１０ｄＢ＊　不平衡　ピンジャック
特殊効果	映像入力	カメラ（ビデオ）：４回路　ＶＢＳ１．０Ｖ（ｐ－ｐ）　７５Ω　ＢＮＣ接栓
	映像出力	カメラ（ビデオ）：４回路　ＶＢＳ１．０Ｖ（ｐ－ｐ）　７５Ω　ＢＮＣ接栓 モニター　：１回路　ＶＢＳ１．０Ｖ（ｐ－ｐ）　７５Ω　ＢＮＣ接栓
	機能	切換エフェクト：ミックス，ワイプ１，ワイプ２ 合成エフェクト：ピクチャー・インピクチャー４種類，ルミナンス・キー２種類，クロマ・キー， スーパーインポーズ
タッチパネル部		アナログ抵抗膜方式 １２．１型ＴＦＴカラーＬＣＤ，ＳＶＧＡ（８００×６００）
映像（副）モニター部		９型カラーモニター３台
カメラタリー出力		３回路　メイク式　着脱式ターミナルブロック
スピーカー回路		１０局＋一斉　３系統（３０局）
ラジオチューナー部		アンテナ入力：ＡＭ　５３０～１，６２０ｋＨｚ　ローインピーダンス　ＢＮＣ接栓 ＦＭ　７６～９０ＭＨｚ　７５Ω　ＢＮＣ接栓 メモリー局数：ＡＭ，ＦＭ各５局
チャイム		４音電子式チャイム
緊急放送		一斉アナウンス優先放送
使用温度範囲		０℃～＋４０℃
仕上		ラック側板：木製　オフホワイト（マンセル４．９Ｙ８．０／１．２近似色）　コート紙貼り
寸法		１２２１（Ｗ）×１１２０（Ｈ）×８６０（Ｄ）mm
質量		１６６ｋｇ